

# Abisolierwerkzeuge für PTFE-Kabel und -Litzen



## Fix-Abisolierer

mit genau einer AWG Größe abgestimmten Abisoliermesser und verstellbaren Längenanschlag

### Typenauswahl

AWG-Nr.	Artikel Nr.
18	14/1005
20	14/1006
22	14/1007
24	14/1008
26	14/1009
28	14/1010
30	14/1111
32	14/1112



## Vari-Abisolierer

Abisolierer einstellbar auf mehreren AWG-Größen und mit verstellbarem Längenanschlag

### Typenauswahl

AWG Nr.	Artikel Nr.
28-18	14/1113
30-20	14/1114
36-26	14/1115

**Hinweis:** Die angebotenen Abisolierer sind nicht geeignet für PTFE-Hochspannungskabel oder PTFE-Koaxialkabel!

Die meist dünne, aber auch zähe PTFE-Isolation der vorausgehend beschriebenen Kabel und Litzen erfordert ein gutes Abisolierwerkzeug. Dies gilt besonders für kleine Querschnitte. Abisolierwerkzeuge, welche üblicherweise für PVC- oder Silikonisierungen verwendet werden, sind für die hier angebotenen Kabel und Litzen (mit gebänderter und gesinterter PTFE-Isolation) nicht oder nur bedingt geeignet. Es können unschöne „Frantzen“ entstehen oder der Leiter kann beschädigt werden. Für ein sauberes Abisolieren sind daher PTFE-taugliche Präzisionsabisolierer empfehlenswert.

## Konfektionierungs-Service

Alles aus einer Hand - für alle in dieser Broschüre gelisteten Kabel, sowie für unsere kundenspezifischen Sonderkabel bieten wir gegen Aufpreis einen Konfektionierungs-Service an. Dieser Service beinhaltet Ablängen, Abisolieren und/oder Verzinnen des Kabels. Dafür ist eine Fertigungszeichnung mit Toleranzangaben erforderlich.